

Godox



www.godox.ru

Изготовитель: ГОДОКС Фото Эквипмент Ко., Лтд

Адрес завода: 4 этаж здания 1, 1-4 этаж здания 2, 4 этаж здания 3, 1-4 этаж здания 4,
индустриальная зона Яочуан, Тангвей Коммюнити, Фушай стрит, Баоянь Дистрикт,
Шенъячень, Китай, 518103

Телефон: +86-755-29609320(8062)

Импортер на территории Евразийского экономического союза:

ООО "Наблюдательные приборы",

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д. 4-6, лит. А, пом. 2Н

Телефон: +7 (812) 498-48-88

Дата изготовления оборудования указана на индивидуальной упаковке, Месяц/Год

Изделие прошло сертификацию на территории РФ.

Предприятие-изготовитель сертифицировано в международной системе
менеджмента качества ISO 9001.

www.godox.ru

Made in China | 705-XP2L00-00



XPRO II L

Пульт-радиосинхронизатор

Рекомендован по эксплуатации

Содержание

- 2 Введение
- 2 Меры безопасности
- 3 Основные элементы
- 3 Корпус
- 4 ЖК-дисплей
- 5 Установка батарей
- 5 Индикация уровня заряда батарей
- 5 Применение XProIIIL
- 5 Для управления накамерной вспышкой
- 6 Для управления аккумуляторным моноблоком
- 6 Для управления студийной вспышкой
- 7 Включение питания
- 7 Настройка режима энергосбережения
- 8 Включение подсветки автофокусировки
- 8 Настройка канала
- 8 Настройка беспроводного идентификатора ID
- 9 Сканирование свободного канала
- 9 Настройка режима
- 10 Функция увеличения интерфейса группы
- 10 Настройка мощности
- 11 Компенсация экспозиции вспышки
- 11 Настройки режима стробоскопической вспышки Multi (мощность, количество, частота)
- 12 Настройка моделирующей лампы
- 12 Настройки значения ZOOM
- 13 Настройка звуковой индикации Buzz
- 13 Настройка синхроразъема
- 13 Настройка функции SHOOT
- 14 Настройка Bluetooth
- 14 Загрузка приложения
- 15 CfN: настройка пользовательских функций
- 19 Совместимые модели вспышек
- 20 Совместимые модели камер
- 20 Технические характеристики
- 21 Восстановление заводских настроек
- 22 Обновление прошивки
- 22 Неисправности и их устранение
- 22 Поиск и устранение неполадок в системе Godox X 2.4G
- 23 Правила эксплуатации

Введение

Благодарим за покупку беспроводного пульта-радиосинхронизатора XProIIIL. Этот беспроводной пульт-радиосинхронизатор предназначен для установки на камеру Leica и управления вспышками GODOX со встроенной беспроводной системой Godox X, например, накамерными, аккумуляторными и студийными вспышками. Благодаря многоканальной синхронизации, стабильному сигналу и быстрому отклику, этот пульт-радиосинхронизатор позволяет фотографам организовать необходимую световую схему и соответствует различным требованиям съемки. Он совместим с камерами Leica с креплением «горячий башмак» и камерами с синхроразъемом PC. XProIIIL поддерживает функцию TTL и высокоскоростную синхронизацию вспышки, а его максимальная скорость синхронизации со вспышкой составляет до 1/8000 секунды.

*Скорость синхронизации может достигать 1/8000 с, если камера поддерживает скорость срабатывания затвора 1/8000 с.


▲ Меры безопасности

- ▲ Не разбирайте изделие. При необходимости ремонта данное изделие следует отправить в авторизованный сервисный центр.
- ▲ Не используйте это изделие под дождем или во влажной окружающей среде.
- ▲ Храните в недоступном для детей месте.
- ▲ Не используйте изделие в окружении легковоспламеняющихся газов, химикатов и других подобных материалов.
- ▲ Не храните изделие в местах с температурой окружающей среды выше 50°C.
- ▲ В случае неисправности немедленно выключите устройство.
- ▲ Соблюдайте меры предосторожности при обращении с элементами питания:
- Используйте только батареи, указанные в данном руководстве. Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи разных типов.
- Соблюдайте все предупреждения и инструкции, предоставленные производителем.
- Батареи нельзя замыкать или разбирать.
- Не кладите элементы питания в огонь и не подвергайте их прямому нагреву.
- Не устанавливайте неправильно положительные и отрицательные полюса батарей.
- Элементы питания склонны к утечке при полной разрядке. Во избежание повреждения изделия обязательно извлекайте батареи, когда изделие не используется в течение длительного времени или когда заряд батарей исчерпан.
- В случае попадания жидкости из батарей на кожу или одежду немедленно промойте их пресной водой.


СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

Основные элементы


Корпус



ЖК-Дисплей



- Канал (32)
- ID (99)
- Подключение камеры
- Режим группы
- Звуковая индикация
- Моделирующая лампа ведущего устройства
- Индикация уровня заряда батареи
- Моделирующая лампа группы
- Группа
- Значки функциональных кнопок
- Мощность
- HSS / Задержка Delay




Экран нескольких групп



Экран одной группы




Меню



Увеличенное меню нескольких групп

Установка батарей

Сдвиньте крышку батарейного отсека пульта-радиосинхронизатора и установите поочередно две батареи AA (приобретаются отдельно).



Индикация уровня заряда батареи

Проверьте уровень оставшегося заряда батареи на ЖК-панели, чтобы вовремя заменить батарею.

Индикация заряда	Значение
3 деления	Полный
2 деления	Средний
1 деление	Низкий
Без делений	Батарея разряжена, замените ее.
Мигает	<2,5В Заряд батареи полностью исчерпан (установите новые батареи, так как низкое напряжение приведет к отсутствию или пропуску импульса на больших дистанциях).

*Индикация уровня заряда батареи применима только к щелочным батареям AA. Поскольку напряжение Ni-MH аккумуляторов ниже, пожалуйста, не обращайтесь к этой таблице.

Применение XProII

Для управления накамерной вспышкой

Например, со вспышкой V1:

- Выключите камеру и установите пульт-радиосинхронизатор XPro на башмак камеры. Затем включите камеру и пульт-радиосинхронизатор.
- Нажмите кнопку <MENU> для входа в меню пользовательских функций C.Fn. С помощью диска-мультиселектора выберите функцию беспроводного управления (wireless function) и нажмите кнопку SET для выбора группы, режима и других параметров.



- Включите внешнюю накамерную вспышку, нажмите кнопку настройки беспроводного режима и на ЖК-панели отобразится значок беспроводной сети <RX>. Нажмите кнопку <MENU> для входа в меню пользовательских функций C.Fn, нажмите кнопку <CH>, чтобы установить такой же канал, как на пульт-радиосинхронизаторе, и нажмите кнопку <Gr>, чтобы установить такую же группу. (Примечание: пожалуйста, обратитесь к соответствующему руководству для настройки накамерных вспышек других моделей.)
- Нажмите кнопку спуска затвора камеры для синхронного запуска вспышки, индикатор состояния пульта-радиосинхронизатора синхронно мигнет красным.

Для управления аккумуляторным моноблоком

Например, со вспышкой AD600Pro:

- Выключите камеру и установите пульт-радиосинхронизатор на башмак камеры. Затем включите камеру и пульт-радиосинхронизатор.
- Нажмите кнопку <MENU> для входа в меню пользовательских функций C.Fn и установки канала и группы. Нажмите кнопку <MODE.LOCK> для выбора режима вспышки, поверните диск-мультиселектор для выбора мощности вспышки (см. «Настройка XProII»).
- Включите аккумуляторный моноблок, нажмите кнопку настройки беспроводного режима и на ЖК-панели отобразится значок беспроводной сети. Нажмите и удерживайте кнопку <GR/CH>, чтобы установить такой же канал, как на пульт-радиосинхронизаторе, и коротко нажмите кнопку <GR/CH>, чтобы установить такую же группу для запуска вспышки. (Примечание: пожалуйста, обратитесь к соответствующему руководству для настройки аккумуляторных моноблоков других моделей.)
- Нажмите кнопку спуска затвора камеры для синхронного запуска вспышки, индикатор состояния пульта-радиосинхронизатора синхронно мигнет красным.



Для управления студийной вспышкой

Например, со вспышкой QTII:

- Выключите камеру и установите пульт-радиосинхронизатор на башмак камеры. Затем включите камеру и пульт-радиосинхронизатор.



- Нажмите кнопку <MENU>, чтобы войти в меню C.Fn для настройки канала и группы. Нажмите кнопку <MODE.LOCK>, чтобы установить режим вспышки. Поверните диск-мультиселектор, чтобы установить мощность вспышки (см. содержание раздела "Настройка XProIII").
- Подключите студийную вспышку к источнику питания и включите ее. Нажмите и удерживайте кнопку MODE/Wireless, чтобы на панели появился значок беспроводной связи, будет включена беспроводная связь 2.4G. Длительным нажатием кнопки <GR/CH> установите такой же канал, как на пульте-радиосинхронизаторе, а коротким нажатием кнопки <GR/CH> установите такую же группу для запуска вспышки (Примечание: при настройке студийных вспышек других моделей обратитесь к соответствующему руководству по эксплуатации).
- Нажмите кнопку спуска затвора камеры для синхронного запуска вспышки, индикатор состояния пульта-радиосинхронизатора и вспышки синхронно мигнут красным.
- Примечание:** Поскольку минимальное значение мощности студийной вспышки составляет 1/32, выходное значение мощности на пульте-радиосинхронизаторе должно быть установлено равным 1/32 или более. Так как студийные вспышки не поддерживают режим TTL и режим стробоскопа, пульт-радиосинхронизатор должен быть установлен в режим M.

Включение питания

Переведите кнопку питания в положение ON и пульт-радиосинхронизатор будет включен, индикатор состояния не будет гореть.

Примечание: Чтобы избежать чрезмерного потребления энергии, выключайте радиосинхронизатор, когда он не используется.

Настройка режима энергосбережения

- Пульт-радиосинхронизатор автоматически перейдет в режим ожидания после 60 секунд/30 минут/60 минут бездействия. При этом индикаторы на ЖК-панели исчезнут. Примечание: Время бездействия настраивается в MENU-STBY.
- Нажмите любую кнопку для пробуждения. Если пульт-радиосинхронизатор установлен на горячем башмаке камеры, то при нажатии на затвор камеры наполовину, устройство также может проснуться. Примечание: Если вы не хотите использовать режим энергосбережения, нажмите кнопку < MENU > для входа в меню C. Fn и установите STBY на OFF.


Включение подсветки автофокусировки

Установите выключатель подсветки автофокусировки в положение ON: когда автоматическая фокусировка затруднена, для облегчения автофокусировки включится инфракрасная подсветка.

Настройка канала

- Нажмите кнопку <MENU>, чтобы войти в меню C. Fn.
- С помощью диска-мультиселектора выберите <(CH)> и нажмите кнопку <SET>, чтобы перейти на страницу настроек канала CH и снова нажмите кнопку <SET> для начала настройки. Поверните диск-мультиселектор для выбора канала от 1 до 32, затем коротко нажмите кнопку <SET> для выхода из настроек канала.

Примечание: перед использованием установите передатчик и приемник на один и тот же канал.




Настройка беспроводного идентификатора ID

При изменении беспроводного канала для устранения помех передачи сигнала, также можно изменить беспроводной идентификатор ID.


Примечание: перед использованием установите на ведущем и ведомом устройстве одинаковые значения идентификатора беспроводной связи и канала.

Нажмите кнопку <MENU>, чтобы войти в меню C. Fn. С помощью диска-мультиселектора выберите <(CH)> и нажмите кнопку <SET>, чтобы перейти на страницу настроек, поверните диск-мультиселектор для выбора идентификатора ID и коротко нажмите кнопку <SET> для выхода в настройки ID. Поверните Select Dial для выбора OFF/1-99, а затем коротко нажмите <SET> для выхода из настройки ID.



Сканирование свободного канала

Функция сканирования свободного канала используется для того, чтобы избежать помех от других пользователей, использующих тот же канал. Нажмите кнопку <MENU> для входа в меню, поверните диск-мультиселектор для выбора <(1)> и нажмите кнопку SET для входа в настройки беспроводной связи, затем поверните диск-мультиселектор для выбора функции SCAN. Нажмите кнопку SET, чтобы войти в интерфейс настроек функции SCAN, поверните диск-мультиселектор, чтобы выбрать START, затем нажмите кнопку SET для начала сканирования и на экране появятся 8 свободных каналов.



Настройка режима

Настройка режима групп при отображении пяти групп (A-E) и включение стробоскопического режима

- Выберите группу кнопкой групп (1-5) и нажмите кнопку <MODE.LOCK>, чтобы изменить режим текущей группы.
- При отображении экрана с несколькими группами нажмите кнопку <MODE.LOCK>, чтобы включить стробоскопический режим MULTI. Нажмите кнопку группы (1-5), чтобы включить (ON) или выключить (OFF) режим MULTI.
- При отображении экрана с несколькими группами нажмите кнопку группы (1-5) или на экране одной группы нажмите кнопку <MODE.LOCK>, чтобы выбрать режим для текущей группы в диапазоне TTL/ M/-.



Настройка режима групп при отображении 16 групп (0-F):

Когда настраиваете группы при отображении 16 групп (0-F), будет доступен только ручной режим M.

Блокировка панели управления:

Нажмите и удерживайте кнопку <MODE.LOCK> в течение 2 секунд, пока в нижней части ЖК-дисплея не появится надпись «LOCKED», которая означает, что панель управления заблокирована и параметры не могут быть установлены. Длительно нажмите кнопку <MODE.LOCK> еще раз, чтобы разблокировать панель управления.

Функция увеличения интерфейса группы

Переключение между экранами нескольких групп и одной группы: выберите группу на экране нескольких групп и нажмите кнопку <@>, чтобы увеличить ее на весь экран, отображающий одну группу. Затем снова нажмите кнопку <@>, чтобы вернуться на экран нескольких групп.

Настройка мощности

Экран нескольких групп в режиме M:

- Выберите группу кнопкой группы (1-5). С помощью диска-мультиселектора установите значение выходной мощности от Min до 1/1 (или от Min. до 10) с шагом 1/3 (или 0.3) ступени. Нажмите кнопку <SET>, чтобы подтвердить настройку.
- Нажмите функциональную кнопку 1 (<ALL>), чтобы настроить значение выходной мощности для всех групп. С помощью диска-мультиселектора отрегулируйте значение выходной мощности всех групп одновременно от Min до 1/1 (или от Min. до 10) с шагом 1/3 (или 0.3) ступени. Нажмите функциональную кнопку 1 еще раз, чтобы подтвердить настройку.

Экран одной группы в режиме M:

- С помощью мультиселектора задайте значение мощности группы в диапазоне от Min до 1/1 с шагом 0.3 ступени.

Примечание: Min. означает минимальное значение, которое может быть установлено в режиме M или стробоскопическом режиме Multi. Минимальное значение может быть установлено на 1/128 0.3, 1/256 0.3, 1/512 0.3, 1/128 0.1, 1/256 0.1, 1/512 0.1, 3.0(0.1), 2.0(0.1) и 1.0 (0.1) в соответствии с параметрами MENU-STEP. Для большинства на камерных вспышек минимальное выходное значение составляет 1/128 или 1/128(0.1) и не может быть установлено на 1/256 или 1/256(0.1). Однако значение может быть изменено на 1/256 или 1/256(0.1) при использовании в сочетании с мощными вспышками Godox, например, AD600Pro и т.д.



Компенсация экспозиции вспышки

Экран нескольких групп в режиме TTL:

- Нажмите кнопку группы (1-5), чтобы выбрать группу. С помощью диска-мультиселектора установите значение FEC в диапазоне от -3 до 3 с шагом 0.3 ступени. Нажмите кнопку <SET>, чтобы подтвердить настройку.
- Нажмите функциональную кнопку 1 (<ALL>), чтобы настроить компенсацию экспозиции для всех групп. С помощью диска-мультиселектора настройте FEC всех групп одновременно в диапазоне от -3 до 3 с шагом 0.3 ступени. Нажмите функциональную кнопку 1 еще раз, чтобы подтвердить настройку.

Экран одной группы в режиме TTL:

- С помощью диска-мультиселектора установите значение компенсации экспозиции FEC для группы в диапазоне от -3 до 3 с шагом 0.3 ступени.




Настройки режима стробоскопической вспышки Multi (мощность, количество, частота)

Для того, чтобы настроить стробоскопический режим необходимо в меню <(топ)> GROUPS выбрать параметр 5 (A-E).

Когда на экране отображаются несколько групп, нажмите кнопку <MODE.LOCK>, чтобы войти в интерфейс настройки стробоскопического режима.

- В режиме мультивспышки значок TTL и M не отображаются на экране.
- В окне настроек отображаются три строки со значениями выходной мощности (1/128-1/4), Times (количество импульсов) и Hz (частота импульсов).
- Поверните диск-мультиселектор, чтобы изменить значение выходной мощности от 1/128 до 1/4 в целых значениях.
- Кратковременно нажмите функциональную кнопку 1 (TIMES), чтобы изменить количество импульсов. Поверните диск-мультиселектор, чтобы изменить значение настройки.
- Кратковременно нажмите функциональную кнопку 2 (Hz), чтобы изменить частоту импульсов. Поверните диск-мультиселектор, чтобы изменить значение настройки.




6. Пока все значения не установлены или при установке любого значения, коротко нажмите кнопку <MODE.LOCK>, чтобы выйти из режима настройки.

Примечание: Поскольку количество импульсов зависит от выходной мощности и частоты срабатывания, количество импульсов не может превышать максимального значения, разрешенного системой. Реальное максимальное количество повторяющихся импульсов для кадр уменьшается по сравнению с установленным, когда уменьшается выдержка экспозиции камеры или частота срабатывания вспышки.

Примечание: Min. означает минимальное значение, которое может быть установлено в режиме M или стробоскопическом режиме Multi. Минимальное значение может быть установлено на 1/128 0.3, 1/256 0.3, 1/512 0.1, 1/128 0.1, 1/256 0.1, 1/512 0.1, 3.0(0.1), 2.0(0.1) и 1.0(0.1) в соответствии с настройкой MENU-STEP.

Настройка моделирующей лампы

- При отображении экрана с несколькими группами нажмите функциональную кнопку 4, чтобы включить(ON)/выключить(OFF) моделирующую лампу.
- При отображении на экране нескольких групп нажмите кнопку группы (1-5) для выбора группы, нажмите функциональную кнопку 4 для управления моделирующей лампой: OFF (-), независимая регулировка (10%-100%) или PROP (пропорциональная регулировка, в зависимости от мощности вспышки).




Когда моделирующая лампа находится в режиме независимой регулировки, удерживайте функциональную кнопку 4, чтобы войти в интерфейс настройки яркости моделирующей лампы, и с помощью диска-мультиселектора выберите нужное значение яркости в процентах. При отображении на экране одной группы, настройка осуществляется также, как и при отображении на экране нескольких групп .

Примечание: Ниже перечислены модели, которые могут использовать одну группу для включения/выключения моделирующей лампы: GSII, SKII, QSI, QDII, DEII, серия DPII и т.д. Аккумуляторные моноблоки AD200 и AD600 могут использовать эту функцию после обновления прошивки. Новые модели вспышек с моделирующими лампами также могут использовать эту функцию.

Настройки значения ZOOM

Нажмите функциональную кнопку 3 и на экране появится значение ZOOM. Выберите группу и поверните диск-мультиселектор, значение ZOOM может регулироваться от AUTO/24 до 200. Выберите нужное значение и нажмите функциональную кнопку еще раз, чтобы вернуться в главное меню.



Настройка звуковой индикации Buzz

Нажмите кнопку <MENU>, чтобы войти в меню C. Fn. С помощью диска-мультиселектора выберите <  >, нажмите кнопку <SET> и поверните диск-мультиселектор, чтобы включить(ON) или выключить(OFF) звуковой сигнал. Затем нажмите кнопку <MENU>, чтобы вернуться в главное меню.

Настройка синхоразъема


Нажмите кнопку <MENU>, чтобы войти в меню C. Fn. С помощью диска-мультиселектора выберите <PC>, нажмите кнопку <SET> и поверните диск-мультиселектор, чтобы выбрать IN или OUT. Нажмите кнопку <MENU>, чтобы вернуться в главное меню.

При выборе IN, синхоразъем работает на прием сигнала.

При выборе OUT, синхоразъем работает на отправку сигнала.

Настройка функции SHOOT

Нажмите кнопку <MENU>, чтобы войти в меню C. Fn, затем поверните диск-мультиселектор, чтобы выбрать функцию <SHOOT>, после этого нажмите кнопку <SET> и поверните диск-мультиселектор для выбора значения "один фотограф", "несколько фотографов" или "L-858". Нажмите кнопку <SET>, чтобы применить настройку и кнопку <MENU>, чтобы вернуться в главное меню.



Один фотограф: Пульт-радиосинхронизатор будет отправлять параметры на ведомые устройства только при их изменениях, а при съемке группами вспышек, работающих в режимах M или Multi будет отправляться только ведущий сигнал, что удобно при съемке одним фотографом и позволяет экономить заряд батареи.

Несколько фотографов: Пульт-радиосинхронизатор будет каждый раз посыпать параметры и сигналы запуска на ведомое устройство, что подходит для съемки несколькими фотографами, однако эта функция быстро расходует заряд батареи.

L-858: Параметры вспышки можно регулировать непосредственно на экспонометре Sekonic L-858 при совместном использовании с этим прибором, а передатчик передает только сигнал для запуска ведомого устройства.

Настройка Bluetooth

Проверка MAC-адреса Bluetooth: Нажмите кнопку <MENU>, чтобы войти в меню C. Fn, с помощью диска-мультиселектора выберите <  >, затем нажмите кнопку <SET> для входа в интерфейс настройки Bluetooth, сверху справа на дисплее появится MAC-адрес Bluetooth.

Сброс настроек Bluetooth: Нажмите кнопку <MENU>, чтобы войти в меню C. Fn, с помощью диска-мультиселектора выберите <  >. Затем нажмите кнопку <SET> для сброса настроек. После окончания процесса сброса настроек, меню автоматически перейдет в первоначальный интерфейс.

Загрузка приложения

Отсканируйте QR-код для загрузки приложения Godox Light (доступно для систем Android и iOS).



Пожалуйста, обратитесь к разделу помощи ("help") в приложении для получения дополнительной информации.

Примечание: управлять параметрами светителя через приложение можно с помощью первого сопряженного мобильного устройства (смартфона или планшета). При сопряжении с другими мобильными устройствами (смартфоном или планшетом), параметрами светителя можно будет управлять через приложение только после сброса настроек Bluetooth. Пароль Bluetooth по умолчанию 000000.

C.Fn: настройка пользовательских функций

В следующей таблице перечислен перечень пользовательских функций:

Иконка	Функция	Параметры	Значение и описание
((↑))	Настройки беспроводного режима	CH	32: 1-32
		ID	OFF: выключено 1-99: Установите любое значение от 01 до 99
		SCAN	OFF: выключено START: начать сканирование свободного канала
		DIST	1-100м: 1-100м дистанция срабатывания 0-30м: 0-30м дистанция срабатывания
		GROUPS	5(A-E): 5 групп 16 (0-F): 16 групп
⌘	Bluetooth	BLUE.T	OFF: выключено ON: включено
		RESET	CANCEL: отмена RESET: сброс Bluetooth

Иконка	Функция	Параметры	Значение и описание
☰	Стробоскопический режим	ON	Стробоскопический режим включен
		OFF	Стробоскопический режим выключен
DELAY	Задержка HSS	OFF	Задержка HSS выключена
		0.1ms-9.9ms	0,1мс-9,9мс: задержка HSS
STEP	Настройка выходной мощности	1/128 0.3	Минимальная мощность 1/128 (регулируется с шагом 0.3)
		1/256 0.3	Минимальная мощность 1/256 (регулируется с шагом 0.3)
		1/512 0.3	Минимальная мощность 1/512 (регулируется с шагом 0.3)
		1/128 0.1	Минимальная мощность 1/128 (регулируется с шагом 0.1)
		1/256 0.1	Минимальная мощность 1/256 (регулируется с шагом 0.1)
		1/512 0.1	Минимальная мощность 1/512 (регулируется с шагом 0.1)
		3.0 (0.1)	Минимальная мощность 3.0 (регулируется с шагом 0.1)
		2.0 (0.1)	Минимальная мощность 2.0 (регулируется с шагом 0.1)
		1.0 (0.1)	Минимальная мощность 1.0 (регулируется с шагом 0.1).

Иконка	Функция	Параметры	Значение и описание
SHOOT		One-shoot	Отправлять только ведущий сигнал в режимах M или Multi при съемке камерой.
		Full-shoot	Отправлять параметры и ведущий сигнал при съемке камерой, подходит для съемки несколькими фотографами
	Подключение к L-858 сигнал.	L-858	Параметры вспышки можно регулировать непосредственно на экспонометре Sekonic L-858 при совместном использовании, а передатчик передает только ведущий
TCM	Функция преобразования TTL в M	OFF	Функция преобразования TCM выключена
			Серия TT685I/V860II
		100j	AD100Pro
		200j	AD200
		300j	AD300Pro
		360j400j	AD400Pro
		600j	AD600, AD600PRO
		1200j	AD1200Pro
	Одноконтактный горячий башмак	OFF	одноконтактный горячий башмак выключен
		ON	одноконтактный горячий башмак включен, TTL-вспышка недоступна, функция HSS также недоступна.

Иконка	Функция	Параметры	Значение и описание
	Кнопка ТЕСТ	TRIGGER	Тестовый ведущий сигнал
		SHUTTER	Тестовое срабатывание затвора
	Режим работы разъема PC	IN	Входной порт, работает в режиме приема сигнала
		OUT	Выходной порт, работает в режиме отправки сигнала
	Звуковая индикация	OFF	Звуковая индикация выключена
		ON	Звуковая индикация включена
	Спящий режим	60 sec	Переход в спящий режим после 60 секунд бездействия
		30 min	Переход в спящий режим после 30 минут бездействия
		60 min	Войти в режим сна после 60 минут простоя
		OFF	Функция сна выключена
	Подсветка	12 sec	Выключение подсветки ЖК-дисплея и кнопок через 12 сек
		OFF	Подсветка ЖК-панели и кнопок всегда выключена
		ON	Подсветка ЖК-панели и кнопок включена постоянно
	Контрастность ЖК-дисплея	-3+3	Контрастность регулируется в диапазоне от -3 до +3

Иконка	Функция	Параметры	Значение и описание
USER	Предустановка	SAVE	Сохранение: 1-5
		LOAD	Импорт: 1-5
CLEAR	Сброс настроек	CANCEL	ОТМЕНА
		CLEAR	Сброс настроек

Примечание: Коротко нажмите функциональную кнопку 4 <>, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Совместимые модели вспышек

Передатчик	Приемник	Модели вспышек	Примечание
XPROIII	---	Серия V860III, серия V1, AD100Pro, AD200, AD200Pro, AD300Pro, AD400Pro, AD600Pro, AD1200Pro, P2400 (Примечание 1), вспышки серии Quicker (Примечание 2)	1. Для поддержки XProIII требуется обновление прошивки. 2. Ранние версии этих вспышек могут не поддерживать HSS, пожалуйста, обратите внимание на версию прошивки.

Примечание: Перечень поддерживаемых функций: функции, которые одновременно поддерживаются XProIII и вспышкой.

Совместимые модели камер

Этот пульт-радиосинхронизатор совместим со следующими моделями камер Leica:

SL2	SL	M10	CL	Q2
-----	----	-----	----	----

1. Указаны только протестированные модели камер Leica. Совместимость с другими моделями камер рекомендуется проверять самостоятельно.

2. Производитель оставляет за собой право на изменение данной таблицы.

▲ Предупреждение:

При совместной работе с некоторыми моделями камер в режиме HSS могут наблюдаться засветы. При совместном использовании с некоторыми моделями камер возникают пропуски импульсов вспышки при быстрой непрерывной съемке.

Технические характеристики

Модель	XPROIII	
Совместимые камеры	Leica (с режимом TTL): Leica S, SL, SL2, LEICA M10, LEICA Q2, LEICA CL. Камеры с гнездом PC для синхронизации.	
Источник питания	2*AA батареи	
Управление экспозицией вспышки		
TTL автосвистышка	Да	
Ручной режим вспышки	Да	
Стробоскопическая вспышка	Да	
Функции		
Высокоскоростная синхронизация	Да (устанавливается на камере)	
Синхронизация по второй шторке	Да (устанавливается на камере)	
Компенсация экспозиции вспышки	+3EV, с шагом 1/3 EV	
Фиксация экспозиции вспышки	Да	
Подсветка автофокусировки	Да	
Моделирующая лампа	Управление моделирующей лампой	
Звуковая индикация	Управление звуковой индикацией срабатывания вспышки	
Беспроводное срабатывание	Приемник может управлять срабатыванием камеры через 2,5-мм гнездо синхронизации	

Настройка ZOOM	Регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200
Функция TCM	Преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M
Обновление прошивки	Обновление через порт USB Type-C
Функция памяти	Настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска
Дисплей	Большой дисплей с возможностью отключения подсветки
Беспроводная вспышка	
Дистанция срабатывания (≈)	0-100 м
Беспроводное управление	2.4Гц (встроенный модуль системы Godox X)
Режим модуляции	MSK
Каналы	32
Идентификаторы ID	01-99
Группы	16
Другое	
Размеры	95*62*49мм
Вес нетто	93 г
Диапазон частот беспроводной связи 2.4G	2413.0Гц-2464.5Гц
Диапазон частот передачи Bluetooth	2402.00Гц -2480.00Гц
Макс. мощность сигнала	5 дБм

Восстановление заводских настроек

Синхронно нажмите две средние функциональные кнопки и удерживайте в течение 2 секунд, на ЖК-дисплее появится надпись "RESET" с опциями CANCEL и OK, выберите OK и коротко нажмите кнопку SET, после завершения восстановления заводских настроек устройство автоматически вернется в основной интерфейс.

Обновление прошивки

XProII поддерживает обновление прошивки через порт USB Type-C. Информация об обновлении будет опубликована на официальном сайте.

Примечание: Кабель USB-Type C не входит в комплект поставки данного устройства. Для обновления прошивки требуется наличие программного обеспечения Godox G3, поэтому перед обновлением загрузите и установите "Godox G3 firmware upgrade software". Затем выберите соответствующий файл прошивки.

Неисправности и их устранение

- Если вспышка или затвор камеры не срабатывают, убедитесь, что элементы питания установлены правильно и питание устройства включено.
Проверьте, настроены ли передатчик и приемник на один и тот же канал, надежно ли соединение с креплением типа "горячий башмак" или синхрокабелем, установлен ли на пульте-радиосинхронизаторе подходящий режим.
- Если камера снимает, но не фокусируется, проверьте, не установлен ли режим фокусировки MF на камере или объективе. Если да, установите режим AF.
- Если сигнал передается с помехами и происходят пропуски в срабатываниях вспышки при съемке, выберите для работы другой канал.

Поиск и устранение неполадок в системе Godox X 2.4G

- Помехи от радиосигналов с частотой 2,4Гц во внешней среде (например, беспроводная базовая станция, wifi роутер, Bluetooth и т.д.).
→ Выберите другой канал CH с помощью триггера (добавьте 10+ каналов) и используйте канал, который не является помехой. Или отключите другое работающее рядом оборудование, которое использует частоту 2,4Гц.
- Вспышка не завершила цикл перезарядки или достигла предельной скорости непрерывной съемки (индикатор готовности вспышки светится), вспышка находится в состоянии защиты от перегрева или другой нештатной ситуации.

→ Понижайте выходную мощность вспышки. Если вспышка работает в режиме TTL, попробуйте переключить ее в режим M (в режиме TTL срабатывает предварительный импульс).

3. Слишком близкое расстояние между триггером и вспышкой.

→ Пожалуйста, включите функцию "беспроводной режим на близком расстоянии" на триггере вспышки (<0,5 м):
→ Установите в MENU-[¶]-DIST значение 0-30м.

4. Разряжена батарея в триггере и в ведомом устройстве.

→ Пожалуйста, замените батарею (для вспышки рекомендуется использовать одноразовые щелочные батареи 1,5 В).

Правила эксплуатации

Избегайте падений устройства. Устройство может выйти из строя после резких всплесков, ударов или чрезмерных нагрузок.

Храните в сухом месте. Устройство не является водонепроницаемым. При погружении в воду или воздействии высокой влажности могут возникнуть неисправности, ржавчина и коррозия, не подлежащие ремонту.

Избегайте резких перепадов температуры. При резких перепадах температуры, например, при выносе пульта-радиосинхронизатора из помещения с более высокой температурой на улицу в зимнее время, внутри устройства может образоваться конденсат. Пожалуйста, предварительно положите пульт-радиосинхронизатор в сумку или полиэтиленовый пакет.

Не подвергайте пульт-радиосинхронизатор воздействию сильных магнитных полей. Сильное статическое или магнитное поле, создаваемое такими устройствами, как радиопередатчики, может привести к неисправности устройства.